INFORMACIÓN PARA EL ABONADO

La oferta de canales que actualmente recibe su decodificador puede verse actualizada con la inclusión de nuevos servicios. Recuerde que a través del canal NAVIGO DIGITAL (canal 200) le informaremos de las novedades y de la oferta actual de canales que puede recibir en su decodificador.

Para poder actualizar correctamente su lista de canales debe realizar el siguiente proceso.

PASO 1: UNA VEZ ENCENDIDO EL DECODIFICADOR, PULSAMOS LA TECLA *MENU* DEL MANDO A DISTANCIA QUE ESTÁ SITUADO AQUÍ:



PASO 2: EN LA PANTALLA DEL TELEVISOR APARECERÁ EL MENÚ PRINCIPAL Y DEBEMOS SELEC-CIONAR LA OPCIÓN *CONFIGURACIÓN* MEDIANTE LAS FLECHAS QUE UTILIZAMOS PARA CAMBIAR LOS CANALES





PASO 3: UNA VEZ QUE LLEGUEMOS A *CONFIGURACIÓN* PULSAMOS *OK* Y NOS PEDIRÁ UN CÓDIGO PIN



EL CÓDIGO PIN ES 0000 EN CASO DE QUE APAREZCA EL MENSAJE PIN ERRÓNEO INTRODUCIR LOS CUATRO ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA PEGATINA QUE APARECE EN LA PARTE DE ABAJO DEL DECODIFICADOR




PASO 4: ACCEDEMOS A *CONFIGURACIÓN* Y NOS SALDRÁ EN EL TELEVISOR LA SIGUIENTE PANTALLA







NOS PREGUNTARÁ SI DESEAMOS CONTINUAR Y PULSAMOS DE NUEVO 01/



EN ESTE MOMENTO EL APARATO SE APAGARÁ PARA VOLVER A ENCENDERSE DE MANERA AUTOMÁTICA. NOS APARECERÁ LA SIGUIENTE PANTALLA





AHORA EMPEZARÁ LA BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE LOS CANALES. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO NOS APARECERÁ LA SIGUIENTE PANTALLA



PULSAMOS LA TECLA 🔐 PARA GUARDAR LOS CANALES Y FINALIZAR LA SINTONIZACIÓN

POR ÚLTIMO DESACTIVAMOS LA OPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA PARA MANTENER LA LISTA DE CANALES SINTONIZADA. PARA ELLO DEBEMOS SEGUIR LOS PASOS 1, 2 Y 3 HASTA LLEGAR A *CONFIGURACIÓN*. A CONTINUACIÓN SELECCIONAMOS LA OPCIÓN *TAREAS AUTOMÁTICAS* Y PULSAMOS *OK*.



CON LA FLECHA DE LA DERECHA ELEGIMOS LA OPCIÓN APAGADO Y PULSAMOS OK PARA CONFIRMAR LA SELECCIÓN. PARA SALIR DEL MENÚ PULSAR EXIT

SI REALIZADO ESTE PROCESO EL PROBLEMA PERSISTE, CONTACTE CON NOSOTROS EN EL SIGUIENTE TELÉFONO

